



Istruzioni di posa WollRasen

Preparazione del terreno

La base per ottenere un bel tappeto verde è la presenza di uno strato terroso drenante (terra vegetale). Il terreno non deve essere compattato, ma presentarsi arieggiato tramite fresatura superficiale.

Dopo questo trattamento lasciar riposare il terreno per un periodo di 1-2 settimane e procedere in seguito al suo livellamento fine.

Posa/taglio/fissaggio

Posare il tessuto WollRasen con sovrapposizioni di 3-5 cm.

Il taglio del tessuto è possibile mediante una semplice forbice di casa.

Il fissaggio avviene con tramite ganci metallici, picchetti di legno o picchetti Greenstakes biodegradabili al 100%. Il tessuto WollRasen, in particolare i suoi bordi laterali, va preferibilmente ricoperto con un sottile strato terroso o un miscuglio di terra-sabbia.

Anaffiamento/taglio

In seguito è fondamentale annaffiare ed apportare la necessaria umidità durante tutto il periodo di germinazione fino al primo taglio. In caso di siccità occorre annaffiare giornalmente 1-2 volte.

Al raggiungimento di un'altezza di 10-15 cm procedere al taglio mantenendo un'altezza di 5 cm.

Avvertenze di posa potete trovarle anche nel video sulla nostra homepage.

Per saziare la vostra curiosità restiamo volentieri a completa disposizione.